

幻影安装说明书 / Phantom Installation Instructions / Инструкция по установке

保修條款:

- 保修範圍不包括以下內容:
- 因故障產品導致其他產品受損或損壞的
 - 由於其他產品組件造成的產品損壞
 - 操作方法不正確或不當地使用產品
 - 對原始產品進行任何形式的更改
 - 由於與其他組件不兼容，無法安裝產品。

有關詳細信息，請查詢我們的網站：
www.gelidsolutions.com
規格如有更改，恕不另行通知。

免責聲明：
在任何情況下，**GELID Solutions** 的董事或員工不會對因本手冊或產品中的任何缺陷或錯誤而導致的任何間接損害，偶然或繼發性損害承擔責任。

Ограниченная гарантия
Гарантия не распространяется:
- на дефекты в продукте, повлекшие за собой повреждения продукта третьей стороны;
- на повреждения продукта при воздействии продукта или компонента продукта третьей стороны;
- на повреждения вследствие неправильной эксплуатации или ненадлежащего обращения с продуктом ;
- на повреждения вследствие любых изменений функциональности продукта без письменного разрешения компании GELID Solutions;
- на невозможность использования продукта при несовместимости с продуктом или компонентом продукта третьей стороны.

Подробная информация опубликована на сайте www.gelidsolutions.com
Технические характеристики продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

Ограничение ответственности:
Ни при каких обстоятельствах компания GELID Solutions, её руководители или сотрудники не несут ответственности за любой косвенный или случайный ущерб, возникший вследствие дефекта в продукте или ошибки в руководстве по эксплуатации.

© Copyright 2017 all rights reserved by GELID Solutions Limited

All Brand names & Trademarks are the properties of their respective owners.

Limits of Warranty:
Warranty coverage does not include the following:
- A faulty product that leads to harm or damage to other products
- Damage of product as a result of other product components
- Incorrect method of operation or use of product not for intended use
- Any form of alteration to original product
- Inability to install the product as a result of incompatibility with other components.

Please consult our website for further information:
www.gelidsolutions.com
The Specifications are subject to change without notice.
Disclaimer:
In no event shall GELID Solutions its directors or employees be liable for any indirect damages, incidental or consequential damages arising from any defect or error in this manual or product.



AMD Standoff A



LGA2011 Standoff B



screw B




nylon spacer




Nut A



SPRING SCREW A



AMD mounting plate



Intel mounting plate



Back plate

INTEL™ LGA 2011 安装说明	INTEL™ LGA 2011 Installation Instructions	INTEL™ LGA 2011 Инструкция по установке	
1. 将4颗stand offB的双头螺丝安装在LGA2011的支架螺丝里面。	1. Fasten 4 pcs of standoff B on the 4 mounting screw holes.	1. Вкрутите 4 втулки B в отверстия крепежной крестовины, размещенной с тыльной стороны сокета.	
2. 将intel™扣具按照图中的方向安装在螺柱，然后用螺母A固定好。	2. Install Intel™ mounting plate by fastening nut A.	2. С помощью винтов A установите крепежные скобы для систем Intel™.	
3. 在CPU表面上均匀涂抹导热膏。	3. Apply thermal compound on the CPU surface. (A small amount in the center is sufficient.)	3. Нанесите термопасту на поверхность процессора (достаточно небольшого количества термопасты в центре).	
4. 将散热器平放在CPU表面，然后用十字螺丝刀工具分别将弹簧螺丝A安装在Intel™的扣具螺丝孔中，扭紧即可。	4. Put the cooler on top of the CPU. You can use a Philips™ screw driver to install the spring screw A to the mounting plate on the cooler.	4. Поместите кулер в процессорный сокет. Установите крепежную планку, прикрутив шестигранной отверткой Philips™ подпружиненные винты A.	
5. 将风扇线扣按照图中的方向先装在风扇框孔内。	5. Insert the metal fan clip into the frame holes of the middle fan.	5. Вставьте металлические крепления в монтажные отверстия вентилятора.	
6. 将装好风扇线扣的风扇，先按图中的方法一并装入散热器铝片中间然后将线扣卡在散热器相应的位置。然后将另外一个风扇扣在散热器的另一侧。	6. Clip the metal fan clip which is attached to the middle fan onto the heatsink.	6. С помощью креплений зафиксируйте вентилятор на радиаторе.	
7. 将两个风扇的电源线，分别于PWM-Y线连接在一起，然后将PWM-Y线的另外一端入主板cpu fan的针座上面。即可完成安装。	7. Attach the fan connector to the motherboard 4 pin CPU fan socket.	7. Вставьте коннектор электропитания вентилятора в четырехштырьковый разъем на материнской плате.	