SlimHero: Installation Instructions / Installationsanleitung / Instrucciones de instalación / Procé dure d'installation / Installatie Instructies














Spacer A 8 pcs









Nut B 4 pcs Screw B	4 pcs GC-Pr	o Thermal Compound 1pcs	Intel™ Clip 2 p	ocs	A	MD™ Clip 1 pcs
INTEL™ LGA 775/1156 Installation Instructions	INTEL™ LGA 775/1156 Installationsanleitung	INTEL™ LGA 775/1156 Installatie-instructies	INTEL™ LGA 775/1156 Instructions d'installation	INTEL™ LGA 775/1156 Instrucciones de instalación		ón
1. Assemble screws A and nuts A to the holes on the Intel™ mounting clip according to your CPU type (1366/ 1155/ 1156/ 775).	1. Assemblieren Sie die Schraube A und Nut A am Befestigungsklammer von Intel™ gemäss ihrer Mutterplatine (1366/ 1155/ 1156/ 775).	1. Monteer schroef (A) en moer (A) in het gat van de Intel™ bevestigingsclip gebaseerd op uw type moederbord (1366/ 1155/ 1156/ 775).	1. Assemblez les vis A et les écrous A sur le clip de montage Intel™, en optant pour les trous correspondant au type de votre carte-mère(1366/ 1155/ 1156/ 775).	1. Montar los tornillos A y tuercas tipo A por los orificios del clip deMontaje Intel™ según el zócalo de la CPU (1366/ 1155/ 1156/ 775).		1366 / 1155/1156 / 775
2. Attach the pair of Intel™ mounting clips to the heatsink by screws B.	2. Installieren Sie die Intel™ Befestigungsklammer am Kühlkörper mit der Schraube B.	2. Bevestig de Intel™ montage clip op de heatsink doormiddel van schroef (B).	2. Fixez le clip de montage Intel™ au refroidisseur à l'aide des vis B.	2. Fije el clip de montaje de Intel™ con los tornillos suministrados en el zócalo del disipador.		
3. Stick black insulating spacers A on the front and back side of your motherboard.	3. Kleben Sie die Isolationsringe A auf die Front- und Rückseite der Mutterplatine.	Plak de Zwarte bevestigingsnokken op de voorzijde en achterzijde van het moederbord.	3. Collez des œillets isolants A sur les deux faces de la carte-mère.	Colocar las negras separa frontal de la pla sobre los aguje alrededor del z	doras en el aca base eros	
4. Apply the GC-Pro thermal compound on the surface of the CPU. (A small amount in the center is sufficient.)	4. Setzen Sie die GC-Pro Wärmeleitpaste auf die Oberfläche der CPU auf. (Ein kleiner Tropfen in der Mitte genügt.)	4. Breng de GC-Pro koelpasta aan op het oppervlak van de CPU. (Een kleine hoeveelheid in het midden is voldoende.)	4. Appliquez la pâte thermique GC-Pro sur la surface du CPU. (Une petite quantité au centre est suffisante).	4. Aplicar en la central de la C de compuesto GC-Pro . (Una mínima en el c suficiente).	PU un poco térmico cantidad	
5. Place the cooler on top of the CPU. The 4 screws A should pass through the mounting holes accordingly.	5. Setzen Sie den Kühler auf die CPU. Die 4 Schrauben A müssen durch die Löcher der Befestigungsklammer hindurch gehen.	5. Plaats de koeler bovenop de CPU. De 4 schroeven zouden correct door de montagegaten moeten passen.	5. Placez le refroidisseur sur le CPU. Les 4 vis A doivent dépasser correctement à travers les trous de montage.	5. Colocar el co la CPU. Los 4 A deben pasar sobre loscorre: agujeros de mi se muestra en	spondientes ontaje como	
6. Fasten nuts B with screws A at the back of the motherboard.	6. Befestigen Sie Nut B mit Schraube A auf der Rückseite der Mutterplatine.	6. Draai moer B op schroef A aan de achterkant van het moederbord.	6. Fixez le refroidisseur en serrant les écrous B sur les vis A à l'arrière de la carte-mère.	6. Apretar los tornillos B con las tuercas A en la parte trasera de la placa base.		
7. Attach the fan connector	7. Schliessen Sie den	7. Bevestig 4 Pin de	7. Connectez le câble	7 . Colocar el o	conector de	

CPU fan socket

to the motherboard's 4 Pin

Limits of Warranty:

Warranty coverage does not include the following:
- A faulty product that leads to harm or damage to other products

Lüfterstecker am 4 Pin

der Mutterplatine an.

CPU Lüfter Anschluss auf

- Damage of product as a result of other product compo
- Any form of alteration to original product
 Inability to install the product as a result of incompatibility with

Please consult our website for further information:

www.gelidsolutions.com The Specifications are subject to change without notice.

In no event shall GELID Solutions its directors or employees be liable for any indirect damages, incidental or consequential damages arising from any defect or error in this manual or product.

Garantieeinschränkung:

ventilator connector op de

4pin CPU aansluiting van

- Die Garantie schliesst folgendes aus:
 Produktdefekt durch fehlerhafte Hardware
- Defekt durch falschen Anschluss
- Incorrect method of operation or use of product not for intended use Unsachgemässer Betrieb oder nicht bestimmungsgemässer Gebrauch
 - Jegliche Veränderung des Original-Produktes
 - Installationsprobleme resultierend aus Inkompatibilität zu anderen Komponenten.

Bitte konsultieren Sie unsere Webseite für weitere Informationen www.gelidsolutions.com

d'alimentation du

CPU 4 pins de la

carte-mère

ventilateur au connecteur

Änderung der Spezifikationen vorbehalten. Haftungsausschluss:

Direktoren oder Arbeiter von GELID Solutions haften in keinem Fall für indirekte Schäden sowie Nebenkosten oder Folgeschäden, die durch irgend einem Defekt oder Fehler aus dieser Anleitung oder Produkt

Limites de la garantie:

alimentación de 4 pines

conector de la placa base

del ventilador de en el

correspondiente.

La garantie ne couvre pas les points suivants:

- Dommages engendrés par un produit défectueux sur tout autre produit
 Dommages sur le produit résultant de composants d'autre produit
- Mode de fonctionnement incorrect ou utilisation du produit à tout autre
- Toute modification ou altération du produit original
- Incapacité d'installer le produit en raison de l'incompatibilité avec

Veuillez consulter notre site Web pour de plus amples informations www.gelidsolutions.com

Les caractéristiques sont susceptibles d'évoluer sans notification préalable.

En aucun cas GELID Solutions, ses directeurs, ou ses employés, ne pourront être tenus pour responsable des dommages, directs ou indirects, résultants d'erreur dans ce manuel ou d'un défaut du produit.

AMD™ AM2/ AM3+/ AM3/ AM3+/ FM1/ FM2 Installation Instructions / Installationsanleitung / Installatie-instructies / Instructions d'installation / Instrucciones de installación

1. Assemble the 4 screws A, nuts A and insulating spacers B to the hole on the AMD™ mounting clip. Please peel off the protective film of spacers B and stick it on nut A.	Assemblieren Sie Schraube A, Nut A und die Isolationsringe B an den Löcher der AMD™ Befestigungsklammer. Entfernen Sie die Schutzfolie auf der Isolationsringe und kleben die Ringe auf dem Nut A.	1. Monteer schroef (A), moer (A) en de afstandhouders (B) op het gat op de AMD™ bevestigingsdip. Gelieve de beschermende folie te verwijderen van afstandhouders (B) en bevestig deze op moer (A).	1. Assemblez les vis A, les écrous A et les œillets isolants B sur le clip de montage AMD™. Retirez le film de protection des œillets B pour pouvoir coller ceux-ci sur les écrous A.	1. Montar los 4 tornillos y tuercas tipo A y las arandelas espaciadoras B en el agujero de montaje del clip de AMD™. Por favor retire la película protectora de los espaciadores B y péguelos en la tuerca A.	
2. Attach the AMD™ mounting clip to the heatsink by screws B.	2. Installieren Sie die AMD™ Befestigungsklammer am Kühlkörper mit der Schraube B.	2. Bevestig de AMD™ bevestiging clip op de heatsink doormiddel van schroef B.	2. Fixez le clip de montage AMD™ au refroidisseur à l'aide des vis B.	2. Colocar el clip de AMD™ montaje con los tornillos tipo B en el zocalo del disipador 3. Colocar las arandelas espaciadoras negras en la parte posterior de la placa base.	
3. Stick black insulating spacers A on the back side of motherboard.	Kleben Sie die schwarzen Isolationsringe A auf die Rückseite der Mutterplatine.	3. Plak de zwarte bevestigingsnokken A op de achterkant van het moederbord.	3. Collez des œillets isolants A à l'arrière de la carte-mère.	3. Colocar las arandelas espaciadoras negras en la parte posterior de la placa base.	
4. Apply the GC-Pro thermal compound on the surface of the CPU. (A small amount in the center is sufficient.)	4. Setzen Sie die GC-Pro Wärmeleitpaste auf die Oberfläche der CPU auf. (Ein kleiner Tropfen in der Mitte genügt.)	4. Breng de GC-Pro koelpasta aan op het oppervlak van de CPU. (Een kleine hoeveelheid in het midden is voldoende.)	4. Appliquez la pâte thermique GC-Pro sur la surface du CPU. (Une petite quantité au centre est suffisante).	4. Aplicar una pequeña porción de compuesto térmico GC-Pro en el centro del zócalo de la CPU. (Una cantidad mínima en el centro es suficiente).	
5. Put the cooler on top of the CPU. The 4 Screws A should pass through the mounting holes accordingly.	5. Setzen Sie den Kühler auf die CPU. Die 4 Schrauben A müssen durch die Löcher der Befestigungsklammer hindurch gehen.	5. Plaats de koeler bovenop de CPU. De 4 schroeven zouden correct door de montagegaten moeten passen.	5. Placez le refroidisseur sur le CPU. Les 4 vis A doivent dépasser correctement à travers les trous de montage.	5. Colocar el cooler sobre la CPU. Los tornillos tipo A deben pasar a través de los agujeros de montaje correspondientes.	
6. Fasten nuts B with screws A at the back of the motherboard.	6. Befestigen Sie Nut B mit Schraube A auf der Rückseite der Mutterplatine.	6. Draai moer B op schroef A aan de achterkant van het moederbord.	6. Fixez le refroidisseur en serrant les écrous B sur les vis A à l'arrière de la carte-mère.	6. Asegurar los tornillos A con las tuercas B en la parte posterior de la placa base.	
7. Attach the fan connector to the motherboard's 4 Pin CPU fan socket.	7. Schliessen Sie den Lüfterstecker am 4 Pin CPU Lüfter Anschluss auf der Mutterplatine an.	7. Bevestig 4 Pin de ventilator connector op de 4pin CPU aansluiting van het moederbord.	7. Connectez le câble d'alimentation du ventilateur au connecteur CPU 4 pins de la carte-mère.	7. Colocar el conector de alimentación del ventilador al conector de la placa base.	

Límites de Garantía:

La garantía no cubre lo siguiente:

- Un producto defectuoso que hace daño a o periudica los otros productos.
- Perjuicio del producto debido a los componentes de otros productos. - Modo incorrecto de operación o uso del producto de manera no
- correspondiente al uso intencional original.
- Cualquier forma de alteración del producto original. - Incapacidad para instalar el producto debido a la incompatibilidad con los otros componentes

Por favor consultar nuestro sitio Web para informaciones adicionales:

www.gelidsolutions.com Las especificaciones son sujetas a cambios sin aviso necesario.

Descargo de responsabilidad:

Bajo ninguna situación estarán GELID Solutions, sus directivos, o empleados responsables por cualquier daño indirecto, o por cualquier daño secundario o consecuente debido a cualquier defecto o error de éste manual o producto.

Garantie voorwaarden:

De volgende voorwaardes gelden niet binnen de garantie:

- Een defect product dat tot schade aan andere producten leidt - Schade aan het product als resultaat van andere productcomponenten
- Onjuiste methode van gebruik van het product
- Vorm van wijziging van het origineel product
- -Problemen met het product door het ingebruiknemen in combinatie met andere componenten die niet compatible zijn

Bezoek onze website voor meer informatie over de garantie

De specificaties zijn voor wijzigingen vatbaar zonder bericht. In geen enkel geval zal GELID Solutions of zijn werknemers

aanspraakelijk zijn voor indirecte, bijkomende of gewicht schade die komen door een probleem in de handleiding of het product.

© Copyright 2013 all rights reserved by GELID Solutions Limited All Brand names & Trademarks are the properties of their respective owners.