Installation Instructions for AMD™ Series Display Cards

Nvivo Heatsink
A: 1 pcs

RAM Heatsink
B: 16 pcs (15x12x5.5mm)

VRM Heatsink
A: 3 pcs (16x18x9.0mm)
B: 7 pcs (16x6.0x9.0mm)
C: 1 pcs
D: 3 pcs (15x5.0x8.5mm)

Thermal Pads
A: 16 pcs (15x12x0.1mm)
B: 10 pcs (14x6x0.1mm)
C: 3 pcs (14x17x0.1mm)
D: 1 pcs (76x6x1.0mm)

Screws and Stand offs
A: 4 pcs (M3x5.0mm)
B: (Stand off) 6 pcs (H4xM2.0mm - 4.10mm)
C: (Stand off) 4 pcs (H4xM2.0mm- 2.60mm)
D: 6 pcs (M2.0x5.5x4.0mm)
E: 2 pcs (M2.0x3.0x8.25mm)
F: 6 pcs (Nut)
G: 6 pcs

Spacers A
15 pcs (Ø8.0x3.0x0.2mm)

Screw
4 pcs (H5.5*15.9mm)



Step 1:
1. If your VGA card has a backplate, removethe backplate by disassembling the screws.
2. First remove the screws of the stock heatsink at the back of the VGA Card and then the screws of the PCI cover plate if it exists.

Schritt 1:
1. Lösen Sie alle Schrauben auf der Rückplatte der VGA Karte mit einem Schraubendreher und entfernen Sie die Rückplatte, falls vorhanden.
2. Lösen Sie zuerst die Schrauben vom Stock Kühler auf der Rückseite der VGA Karte und dann die von der PCI Platte, falls vorhanden.

Etape 1:
1. Si votre carte graphique possède une plaque arrière ("backplate"), retirer la en enlevant les vis.
2. Tout d'abord, retirer les vis, du dissipateur thermique d'origine ("stock cooler") à l'arrière de la carte, puis les vis de la plaque protection PCI si existante.

Stap 1:
1. Wanneer je VGA-kaart een achterplaat heeft, verwijder dan de achterplaat door demontage van de schroeven.
2. Verwijder eerst de schroeven van de standaard koelplaat op de achterkant van de VGA kaart en vervolgens de schroeven van de PCI-afdekplaat, indien beschikbaar.

Paso 1:
1. Si su tarjeta VGA viene protegida con una cubierta, desatornillela.
2. Primero quite los tornillos del cuerpo de refrigeración en la parte de atrás de la tarjeta VGA y luego haga lo mismo con los tornillos de la cubierta de PCI si la hubiera.



Step 2:
Disassemble the stock heatsink from the top of the VGA card.

Schritt 2:
Nehmen Sie den Stock Kühler von der VGA Karte ab.

Etape 2 :
Retirer le dissipateur d'origine du dessus de votre carte graphique.

Stap 2:
Demonteer de standaard koelplaat van de bovenkant van de VGA kaart.

Paso 2:
Desmonte el cuerpo de refrigeración de la parte superior de la tarjeta VGA.



Step 3:
1. Clean the surface of RAM chip and VRM by eraser. Then clean the GPU DIE surface with a tissue.
2. Stick the thermal pad A on the surface of the RAM chips and thermal pad B and C on VRM heatsink B and A.
3. Stick the spacer A on the cooler mounting hole location on both sides.

Schritt 3:
1. Reinigen Sie die Oberfläche der RAM chips und VRMs mit einem Radiergummi. Dann reinigen Sie die Oberfläche der GPU mit einem Taschentuch.
2. Kleben Sie das Wärmepad A auf die Oberfläche vom Ram Chip und die Wärmepads B und C auf den VRM Kühlkörper B und A.
3. Kleben Sie den Abstandsring A auf beiden Seiten der Befestigungslöcher.

Etape 3:
1. Nettoyer la surface des puces mémoires RAM ("Ram chips") et du régulateur de tension du courant ("VRM") à l'aide d'une gomme, puis nettoyer la surface du processeur graphique ("GPU") à l'aide d'un chiffon doux.
2. Coller les coussinets thermiques A sur la surface des puces mémoire RAM, puis les coussinets thermiques B et C sur les dissipateurs VRM B et A.
3. Placer les rondelles A sur les emplacements du dissipateur prévus à cet effet des deux côtés.

Stap 3:
1. Reinig het oppervlak van de RAM chips en VRM met een gum. Reinig daarna het oppervlak van de GPU en NVIVO DIE met een tissue.
2. Plak de thermische pad A op het oppervlak van de RAM-chips en de thermische pads B en C op de VRM koelplaat B en A.
3. Plak de tussenlaag A op het montage gat van de koeler aan beide zijden.

Paso 3:
1. Limpie la superficie de los chips RAM y la VRM con una goma de borrar. Luego limpie la superficie de la GPU DIE con un pañuelo.
2. Pegue la almohadilla termal A sobre los chips RAM y la almohadilla termal B y C sobre el cuerpo de refrigeración VRM B y A.
3. Pegue el separador A en los orificios de la montura del ventilador situados a ambos lados.



Step 4:
1. Peel off the protective films of thermal pad on RAM chip and VRM heatsink. Then stick and hold each RAM heatsink and VRM heatsink on the RAM chip and VRM chip for about 10 seconds.
2. Peel off the protective films of thermal pad D and stick it on the bottom of VRM heatsink C. Then peel off the other side's protective film of thermal pad D.
3. Put the VRM heatsink C on top of the VRM module and insert screw E into the hole on VRM heatsink C and the display card.

Schritt 4:
1. Ziehen Sie die Schutzfolie vom Wärmepad auf dem RAM Chip und VRM Kühlkörper ab. Dann kleben und drücken Sie jeden RAM bzw. VRM Kühlkörper jeweils auf die RAM bzw. VRM Chip für ca. 10 Sekunden auf.
2. Ziehen Sie die Schutzfolie vom Wärmepad D und kleben Sie die auf dem Boden des VRM Kühlkörpers C. Dann ziehen Sie die andere Seite der Schutzfolie vom Wärmepad D ab.
3. Legen Sie den VRM Kühlkörper C auf dem VRM Modul und legen die Schraube C durch die Löcher des VRM Kühlkörpers C und die VGA Karte.

Etape 4:
1. Retirer les films de protections des coussinets thermiques sur les puces RAM et du dissipateur pour VRM, puis coller et maintenir chacun des dissipateurs RAM et VRM sur le dessus des puces RAM et VRM pendant 10 secondes.
2. Retirer les films de protection du coussinet thermique D et coller ce dernier sur à l'arrière du dissipateur thermique VRM C. Puis retirer le film de protection de l'autre côté du coussinet thermique D.
3. Poser le dissipateur VRM C sur le dessus du module VRM et insérer les vis E dans les orifices du dissipateur VRM C et de la carte graphique.

Stap 4:
1. Verwijder de beschermende folie van de thermische pad op de RAM-chip en de VRM koelplaat. Plak en druk iedere RAM koelplaat en VRM koelplaat op de RAM chip en VRM chip voor ongeveer 10 seconden.
2. Verwijder de beschermende folie van de thermische pad D en plak het op de bodem van de VRM koelplaat C. Vervolgens verwijder je de beschermende folie aan de andere kant van de thermische pad D.
3. Zet de VRM koelplaat C op de top van de VRM-module en monteer schroef E in het gat van VRM koelplaat C en de grafische kaart.

Paso 4:
1. Remueva la película protectora de la almohadilla termal del chip RAM y del cuerpo de refrigeración de la VRM. Luego pegue los cuerpos de refrigeración RAM y VRM en el chip RAM y el chip VRM y presione con los dedos durante unos 10 segundos.
2. Remueva la película protectora de la almohadilla termal D y péguela en la parte de abajo del cuerpo de refrigeración C de la VRM. A continuación remueva el otro extremo de la película protectora de la almohadilla D.
3. Coloque el cuerpo de refrigeración C de la VRM en la parte superior del módulo VRM e inserte el tornillo E en el orificio del cuerpo de refrigeración C y en la tarjeta de visualización.

Step 5:
Hold the end of screw E on the VRM heatsink C and fasten the VRM heatsink C by nut F.

Schritt 5:
Halten Sie die eine Seite der Schraube E auf dem VRM Kühlkörper C und fixieren den VRM Kühlkörper C mit der Schraubenmutter F.

Etape 5 :
Tenir l'extrémité de la vis E sur le dissipateur thermique VRM C et fixer le dissipateur C VRM à l'aide de l' écrou F écrou F.

Stap 5:
Houd het uiteinde van schroef E op de VRM koelplaat C vast en monteer de VRM koelplaat C door veermoer F aan te draaien.

Paso 5:
Sujete el extremo del tornillo E en el cuerpo de refrigeración C de la VRM y atornille el cuerpo de refrigeración C utilizando la tuerca F.



Step 6:
Insert the four stand offs C into the mounting holes of the metal backplate according to your display card holes location or refer to list below. Then fasten four stand offs by Screw nut D by screw driver.

Schritt 6:
Setzen Sie die vier Abstandsringe C in die Befestigungslöcher der Metallrückplatte gemäss den Löcherposition Ihrer VGA Karte ein oder nehmen Sie folgende Liste zur Hilfe. Dann befestigen Sie die vier Abstandshalter mit Hilfe einer Schraubenmutter D und Schraubendreher.

Etape 6:
Insérer les quatre entretoises C dans les orifices de fixation de la plaque arrière selon la location des emplacements des orifices de votre carte graphique, ou se référer à la liste ci-dessus. Puis fixer les 4 entretoises avec les écrous D à l'aide d'un tournevis.

Stap 6:
Zet de vier stand off C in de bevestigingsgaten van de metalen achterplaat volgens de gaten locatie van uw grafische kaart of gebruik de onderstaande lijst. Draai dan de vier uitsparingen aan door moer D met een schroevendraaier aan te draaien.

Paso 6:
Inserte el estrella C en los orificios de la carcasa metálica según donde estén situados los orificios de su tarjeta de visualización o si no consulte la lista de abajo. Luego ajuste con un destornillador los cuatro separadores con los tornillos de la tuerca D.



Step 7:
1) Stand off / Abstandshalter / Entretoise / Uitstaand / Separador

A	C	D
Nvidia	Nvidia	AMD
260GTX	9800GTGTXGTX+	HD4850
275GTX	250GTS	HD4870
280GTX	GTS450	HD4890
285GTX	GTX480	HD5830
GTX480		HD5850
GTX465		HD5870
GTX470		HD6850
GTX480		HD6870
GTX560TI		HD6950
GTX570		HD6970
GTX580		HD7850
Quadro4000		HD7870

2) Mounting Holes/ Befestigungsloch / Orifices de fixation
Bevestigings gat / Orificios donde se monta

51mm	53.34mm	58.42mm	61.00x51.00mm
260GTX	9800GTGTXGTX+	GTX485	GTX480
275GTX	250GTS	GTX470	GTX560TI
280GTX	GTS450	GTX480	
285GTX	HD4850/4870/4890	GTX570	
	HD5830/5850/5870	GTX580	
	HD6850/6870	GTX680	
	HD6950/6970	Quadro4000	
	HD7850/7870		

Step 7:
Install the backplate in Step 6 to the copper base by four counter sink screws by screw driver.

Schritt 7:
Installieren Sie die Rückplatte im Schritt 6 auf die Kupferplatte mit vier Senkschrauben und Schraubendreher.

Etape 7:
Installer la plaque arrière de l'étape 6 sur la base en cuivre du dissipateur avec 4 vis à tête fraisée à l'aide d'un tournevis.

Stap 7:
Installeer de achterplaat van stap 6. op de koperen basis door middel van de vier verzonken schroeven met een schroeven draaier aan te draaien.

Paso 7:
Instale la carcasa del paso 6 sobre la base de cobre utilizando un destornillador para tornillos acanalados.



Step 8:
Apply the included GC-2 thermal compound on the GPU surface.

Schritt 8:
Tragen Sie die mitgelieferte GC-2 Wärmeleitpaste auf die Oberfläche der GPU.

Etape 8:
Appliquer de la pâte thermique GC-2 incluse sur la surface du processeur GPU.

Stap 8:
Breng het meegeleverde GC-2 gel mengsel aan op het GPU oppervlak.

Paso 8:
Coloque el compuesto termal GC-2 que viene incluido sobre la superficie de la GPU.



Step 9:
1. Put the VGA cooler on top of the GPU. The four stand offs should pass through the mounting holes.
2. Fasten four stand offs on the back of the card by spring nut F by screw driver.
3. Fasten each nut F on opposite sides alternately with 2 to 3 clockwise rotations until they are tight to ensure the mounting pressure is even.
4. Check the contact between the GPU and copper base by eye. There should not be any gap between the GPU and Copper base.
5. Connect the 4 pins plug of the fan to 4 pin socket of the display card or connect it with the included "4pin to 3pin" cable to power supply or motherboard.

Schritt 9:
1. Setzen Sie den VGA Kühler auf die GPU, so dass die vier Abstandshalter in den vier Befestigungslöcher eingestuft sind.
2. Befestigen Sie die Abstandshalter auf der Rückseite der VGA Karte mit der Schraubenmutter F und Schraubendreher.
3. Fixieren Sie zürst jeweils die entgegengesetzte Schraubenmutter F mit 2-3 Drehbewegungen bis die alle festangezogen sind, um einen gleichen Druck bei allen Schrauben zu gewährleisten.
4. Überprüfen Sie den Kontakt zwischen der GPU und Kupferplatte mit Ihren Augen. Es darf keine Lücke zwischen der GPU und der Kupferplatte geben.
5. Stecken Sie den 4 pins Stecker vom VGA Lüfter in die 4 Pin Buchse der VGA Karte oder verbinden Sie mit der 4Pin auf 3 pin Kabel direkt mit dem Netzteil oder Mutterplatine.

Etape 9:
1. Mettre le dissipateur VGA au dessus du GPU, les 4 entretoises devraient passer dans les orifices de fixation.
2. Serrer les 4 entretoises à l'arrière de la carte avec les écrous F à l'aide d'un tournevis.
3. Serrer chaque écrou F aux coins opposes à tour de rôle, avec 2 ou 3 tours de tournevis, jusqu'à ce qu'il soient serrés, afin de s'assurer que la pression de la monture est régulière.
4. Vérifier visuellement le contact du GPU et de la base en cuivre afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'écart entre le GPU et la base en cuivre
5. Connecter la fiche 4 pins du ventilateur sur le socket 4 pins de la carte graphique ou connecter le grâce au câble inclus "4 pins vers 3 pins" à l'alimentation ou la carte mère.

Stap 9:
1. Zet de VGA koeler op de GPU. De vier uitsparingen steken nu door de montage gaten.
2. Bevestig vier uitsparingen op de achterzijde van de kaart door middel van veermoer F met een schroevendraaier.
3. Monteer iedere veermoer F aan weerszijden met de klok mee 2 tot 3 rotaties totdat ze vast zitten. Draai de veermoeren wisselend aan zodat de druk gelijk verdeeld wordt.
4. Controleer het contact tussen de GPU en de koperen basis met het blote oog. Er mag geen kloof tussen de GPU en koperen basis zitten.
5. Sluit de 4-pins aansluiting van de ventilator aan op de 4-pins aansluiting van de videokaart of sluit deze aan met de meegeleverde "4pin naar 3pin" kabel op de voeding of het moederbord.

Paso 9:
1. Ponga el ventilador de la VGA encima de la GPU. Los cuatro separadores deberán de atravesar los orificios de la montura.
2. Ajuste los cuatro separadores en la parte trasera de la tarjeta con los tornillos de la tuerca F y un destornillador.
3. Ajuste cada tuerca F empezando por esquinas opuestas girando el destornillador dos o tres veces en el sentido de las agujas de un reloj hasta que los tornillos estén lo suficientemente apretados en todas partes.
4. Compruebe si hay contacto entre la GPU y la base de cobre. No debe de haber espacio libre entre la GPU y la base de cobre.
5. Conecte el enchufe de 4 patillas del ventilador a la toma de agujeros de la tarjeta de visualización o conéctelo a una toma de corriente o al tablero madre utilizando el cable "de 4 patillas a 3 patillas" que se incluye.

Installation Instructions for Nvidia™ Series Display Cards



Step 1:
1. If your VGA card has a backplate, remove the backplate by disassembling the screws.
2. First remove the screws of the stock heatsink at the back of the VGA Card and then the screws of the PCI cover plate if available.

Schritt 1:
1. Falls eine Rückplatte existiert, lösen Sie die Schrauben und entfernen die Rückplatte.
2. Lösen Sie zuerst die Schrauben vom Stock Kühler auf der Rückseite der VGA Karte und dann die von der PCI Platte, falls vorhanden.

Etape 1:
1. Si votre carte graphique possède une plaque arrière ("backplate"), retirer la en démontant les vis.
2. Tout d'abord, retirer les vis, du dissipateur thermique d'origine ("stock heatsink") à l'arrière de la carte graphique, puis les vis de la plaque protection PCI si existante.

Stap 1:
1. Wanneer je VGA-kaart een achterplaat heeft, verwijder dan de achterplaat door demontage van de schroeven.
2. Verwijder eerst de schroeven van de standaard koelplaat op de achterkant van de VGA kaart en vervolgens de schroeven van de PCI-afdekplaat, indien beschikbaar.

Paso 1:
1. Si su tarjeta VGA viene protegida con una cubierta, desatornillela.
2. Primero quite los tornillos del cuerpo de refrigeración en la parte de atrás de la tarjeta VGA y luego haga lo mismo con los tornillos de la cubierta de PCI si la hubiera.



Step 2:
Disassemble the stock heatsink from the top of the VGA card.

Schritt 2:
Nehmen Sie den Stock Kühler von der VGA Karte ab.

Etape 2:
Retirer le dissipateur d'origine du dessus de votre carte graphique.

Stap 2:
Demonteer de standaard koelplaat van de bovenkant van de VGA kaart.

Paso 2:
Desmonte el cuerpo de refrigeración de la parte superior de la tarjeta VGA.



Step 3:
Disassemble the GPU protective frame by screw driver.

Schritt 3:
Nehmen Sie die Schutzhülle der GPU mit einem Schraubendreher ab.

Etape 3:
Démonter le cadre de protection du processeur graphique (GPU) à l'aide d'un tournevis.

Stap 3:
Demonteer het GPU bescherming frame met een schroevendraaier.

Paso 3:
Desmonte la carcasa protectora de la GPU con un destornillador.



Step 4:
1. Clean the surface of RAM chips and VRMs by eraser. Then clean the GPU and NVIVO DIE surface with a tissue.
2. Apply the included GC-2 thermal compound on the NVIVO DIE surface. Stick the thermal pad A on the surface of RAM chips and thermal pad B and C on VRM heatsink B and A.

Schritt 4:
1. Reinigen Sie die Oberfläche der RAM chips und VRM mit einem Radiergummi. Dann reinigen Sie die Oberfläche der GPU und der NVIVIO DIE mit einem Taschentuch.
2. Tragen Sie die mitgelieferte GC-2 Wärmeleitpaste auf die Oberfläche der NVIVO DIE auf. Kleben Sie das Wärmepad A auf die Oberfläche vom Ram Chip und die Wärmepads B und C auf den VRM Kühlkorper B und A.

Etape 4:
1. Nettoyer la surface des puces mémoires RAM ("Ram chips") et du régulateur de tension du courant ("VRM") à l'aide d'une gomme, puis nettoyer la surface du processeur graphique ("GPU") ainsi que celle du processeur NVIVO à l'aide d'un chiffon doux.
2. Appliquer de la pâte thermique GC-2 incluse sur la surface du processeur NVIVO. Coller les coussinets thermiques A sur la surface des puces mémoire RAM, puis les coussinets thermiques B et C sur les dissipateurs VRM B et A.

Stap 4:
1. Reinig het oppervlak van de RAM chips en VRM met een gum. Reinig daarna het oppervlak van de GPU en NVIVO DIE met een tissue.
2. Plak de thermische pad A op het oppervlak van de RAM-chips en de thermische pads B en C op de VRM koelplaat B en A.

Paso 4:
1. Limpie la superficie de los chips RAM y los VRMs con una goma de borrar. Luego limpie la GPU y la superficie de la NVIVO DIE con un pañuelo.
2. Coloque el compuesto termal GC-2 que viene incluido sobre la superficie de la NVIVO DIE. Pegue la almohadilla termal A sobre la superficie de los chips RAM y la almohadilla termal B y C sobre el cuerpo de refrigeración VRM B y A.



Step 5:
1. Install the NVIVO Heatsink by pressing the push pins at both opposite corners and then the others.
2. Peel off the protective films of thermal pad on the RAM chip and VRM heatsink. Then stick and hold each of RAM heatsinks and VRM heatsink on the RAM chip and VRM chip for about 10 seconds.
*Nvidia GTX460/465/470/480 series display cards do not required the installation of the NVIVO heatsink.
*If the VRM heatsink D is used, please cut the thermal pad B by half and stick it on two bottoms of the VRM heatsink D.

Schritt 5:
1. Installieren Sie den NVIVO Kühlkörper, in dem Sie zuerst die gegenseitigen und dann die restlichen Push Pins gegen unten drucken.
2. Ziehen Sie die Schutzfolie vom Wärmepad auf dem RAM Chip und VRM Kühlkörper ab. Dann kleben und drücken Sie jeden RAM bzw. VRM Kühlkörper jeweils auf die RAM bzw. VRM Chip für ca. 10 Sekunden auf.
*Es braucht keine Installation des NVIVO Kühlkörpers auf der Nvidia GTX460 / 465/ 470 / 480 Serienkarten.
Wenn der VRM Kühlkörper D verwendet wird, halbieren Sie bitte zuerst das Wärmepad und kleben die auf den zwei Bodenfläche des VRM Kühlkörpers D.

Etape 5:
1. Installer le dissipateur NVIVO en pressant les fixations push pin de deux coins opposés, puis les deux autres coins opposés.
2. Retirer les films de protections des coussinets thermiques sur les puces RAM et du dissipateur pour VRM, puis coller et maintenir chacun des dissipateurs RAM et VRM sur le dessus pendant 10 secondes.
*Les cartes graphiques Nvidia des séries GTX460/465/470/480 ne nécessitent pas l'installation du dissipateur NVIVO.
Si vous utilisez le radiateur pour les VRM " D ", il sera nécessaire de couper le pad thermique "B" en deux parties, puis de les appliquer sur les deux surfaces de contact du radiateur des VRM.

Stap 5:
1. Installeer de NVIVO koelplaat door het indrukken van de pinnen aan beide tegenover elkaar liggende hoeken en vervolgens de resterende.
2. Verwijder de beschermende folie van de thermische pad op de RAM-chip en de VRM koelplaat. Plak en druk iedere RAM koelplaat en VRM koelplaat op de RAM chip en VRM chip voor ongeveer 10 seconden.
*Nvidia GTX460/465/470/480 serie videokaart vereist niet de installatie van de NVIVO koelplaat.
Als VRM heatsink D wordt gebruikt, knip dan de thermische pad B door de helft en plak ze op twee contactvlakken van de onderkant van VRM heatsink D.

Paso 5:
1. Instale el cuerpo de refrigeración NVIVO haciendo presión en las clavijas situadas en las esquinas opuestas, dos clavijas primero y luego las otras dos.
2. Remueva la película protectora de la almohadilla termal del chip RAM y del cuerpo de refrigeración de la VRM. Luego pegue los cuerpos de refrigeración RAM y VRM en el chip RAM y el chip VRM y presione con los dedos durante unos 10 segundos.
*Las tarjetas de visualización NVIDIA de la serie GTX 4 6 0 / 465/470/480 no requieren la instalación del cuerpo de refrigeración NVIVO. Si el cuerpo de refrigeración VRM C es usado, por favor corte la almohadilla térmica B por la mitad y péguela en dos superficies de contacto de la parte inferior del cuerpo de refrigeración VRM D.



Step 6:
Stick the spacer A on the cooler mounting hole location on both sides.

Schritt 6:
Kleben Sie den Abstandsring A auf den beiden Befestigungslöcher des Kühlers.

Etape 6:
Placer les rondelles A sur les emplacements du dissipateur prévus à cet effet des deux côtés.

Stap 6:
Plak de tussenlaag A op het montage gat van de koeler aan beide zijden.

Paso 6:
Pegue el separador A en el refrigerador acoplándolo en los orificios a ambos lados.



Step 7:
1) Stand off / Abstandshalter / Entretoise/ Uitstaand / Separador

A	C	D
Nvidia	Nvidia	AMD
260GTX	9800GTGTXGTX+	HD4850
275GTX	250GTS	HD4870
280GTX	GTS450	HD4890
285GTX	GTX480	HD5830
GTX480		HD5850
GTX465		HD5870
GTX470		HD6850
GTX480		HD6870
GTX560TI		HD6950
GTX570		HD6970
GTX580		HD7850

2) Mounting Holes / Befestigungsloch/ Orifices de fixation
Bevestigings gat / Orificios donde se monta

51mm	53.34mm	58.42mm	61.00x51.00mm
260GTX	9800GTGTXGTX+	GTX485	GTX480
275GTX	250GTS	GTX470	GTX560TI
280GTX	GTS450	GTX480	
285GTX	HD4850/4870/4890	GTX570	
	HD5830/5850/5870	GTX580	
	HD6850/6870	GTX680	
	HD6950/6970	Quadro4000	
	HD7850/7870		

Step 7:
Insert the side of stand offs with screw (B or C) into the mounting holes of the metal backplate according to your display card holes location or please refer to the list below. Then fasten four stand offs by screw nut D with screw driver.

Schritt 7:
Setzen Sie die Seite des Abstandshalters mit Schrauben in die Befestigungslöcher (B oder C) der Metallrückplatte gemäss der Löcherposition Ihrer VGA Karte ein oder nehmen Sie folgende Liste zur Hilfe. Dann befestigen Sie die vier Abstandshalter mit Hilfe einer Schraubenmutter D und Schraubedreher.

Etape 7:
Insérer la plaque avec l'aide des vis des entretoises (B ou C) dans les orifices de la plaque arrière ("backplate") selon la location des emplace-ments des orifices de votre carte graphique, ou se référer à la liste ci-dessous. Puis fixer les 4 entretoises avec les écrous D à l'aide d'un tournevis.

Stap 7:
Steek de kant met de schroef van stand offs (B of C) in de bevestigingsgaten van de metalen achterplaat volgens de gaten locatie van uw grafische kaart of gebruik de onderstaande lijst. Draai dan de vier uitsparingen aan door moer D met een schroevendraaier aan te draaien.

Paso 7:
Inserte el lado con un tornillo de estrella (B o in de (B of C) in de bevestigingsgaten van de carcasa metálica según donde estén situados los orificios de su tarjeta de visualización o si no consulte la lista de abajo. Luego ajuste con un destornillador los cuatro separadores con los tornillos de la tuerca D.



Step 8:
Install the backplate in Step 7 to the copper base by four counter sink screw by screw driver.

Schritt 8:
Installieren Sie die Rückplatte im Schritt 7 auf die Kupferplatte mit vier Senkschrauben A und Schraubendreher.

Etape 8:
Installer la plaque arrière de l'étape 7 sur la base en cuivre du dissipateur avec 4 vis à tête fraisée A, à l'aide d'un tournevis.

Stap 8:
Installeer de achterplaat van stap 7. op de koperen basis door middel van de vier verzonken schroeven met een schroeven draaier aan te draaien.

Paso 8:
Instale la carcasa del paso 7 sobre la base de cobre utilizando un destornillador para tornillos acanalados.

Step 9:
Apply the included GC-2 thermal compound on the GPU surface.

Schritt 9:
Tragen Sie die mitgelieferte GC-2 Wärmeleitpaste auf die Oberfläche der GPU.

Etape 9:
Appliquer de la pâte thermique GC-2 incluse sur la surface du processeur GPU.

Stap 9:
Breng het meegeleverde GC-2 gel mengsel aan op het GPU oppervlak.

Paso 9:
Coloque el compuesto termal GC-2 que viene incluido sobre la superficie de la GPU.



Step 10:
1. Put the VGA cooler on top of the GPU. The four stand offs should match the mounting holes on the VGA card.
2. Fasten stand offs on the back side of the card by screw G (stand-off B) or nut F (stand-off C) with screw driver.
3. Fasten each screw G or nut F on opposite sides with 2 to 3 clockwise rotations until they are tight to ensure an even mounting pressure.
4. Check the contact between GPU and copper base by eye. There should not be any gap between the GPU and Copper base.
5. Connect the 4 pins plug of the fan to 4 pin socket of the display card or connect it with the included "4pin to 3pin" cable to power supply or motherboard.

Schritt 10:
1. Legen Sie den VGA Kühler auf die GPU. Die vier Abstandshalter müssten nun zu den Befestigungslöcher der VGA Karte passen
2. Fixieren Sie die Abstandshalter auf der Rückseite der Karte mit dem Schrauben G (Abstandshalter B) oder mit der Schraubenmutter (Abstandshalter C) mit einem Schraubendreher.
3. Ziehen Sie die Schraube G oder die Schraubenmutter F gegenseitig abwechselnd mit 2 bis 3 Drehungen im Uhrzeigersinn so, dass sie fest sind und einen gleichmässigen Befestigungsdruck gewähren.
4. Überprüfen Sie den Kontakt zwischen der GPU und Kupferplatte mit Ihren Augen. Es darf keine Lücke zwischen der GPU und der Kupferplatte geben.
5. Stecken Sie den 4 Pin Stecker vom VGA Lüfter in die 4 Pin Buchse der VGA Karte oder verbinden Sie mit der 4 Pin auf 3 Pin Kabel direkt mit dem Netzteil oder Mutterplatine.

Etape 10:
1. Mettre le disspateur VGA au dessus du GPU, Les entretoises doivent correspondre aux ouvertures prévues à la fixation du refroidissement de la carte graphique.
2. Fixer les entretoises sur le verso de la carte graphique avec la vis G (entretoises B) ou avec les écrous (entretoises C) à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer les entretoises G ou écrou F aux coins opposes à tour de rôle , avec 2 ou 3 tours de tournevis , jusqu'à ce qu'il soient serrés, afin de s'assurer que la pression de est régulière. la monture est régulière.
4. Vérifier visuellement le contact du GPU et de la base en cuivre afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'écart entre le GPU et la base en cuivre.
5. Connecter la fiche 4 pins du ventilateur sur le socket 4 pins de la carte graphique ou connecter le grâce au câble inclus "4 pins vers 3 pins" à l'alimentation ou la carte mère.

Stap 10:
1. Zet de VGA koeler op de GPU. De stand offs moeten overeenkomen met de montagegaten op de VGA-kaart.
2. Bevestig stand offs op de achterzijde van de kaart door een schroef G (stand-offs B) of moer F (stand-offs C) met een schroevendraaier.
3. Monteer iedere schroef G of veermoer F aan weerszijden met de klok mee 2 tot 3 rotaties totdat ze vast zitten. Draai de veermoeren wisselend aan zodat de druk gelijk verdeeld wordt.
4. Controleer het contact tussen de GPU en de koperen basis met het blote oog. Er mag geen kloof tussen de GPU en koperen basis zitten.
5. Sluit de 4-pins aansluiting van de ventilator aan op de 4-pins aansluiting van de videokaart of sluit deze aan met de meegeleverde "4pin naar 3pin" kabel op de voeding of het moederbord.

Paso 10:
1. Ponga el ventilador de la VGA encima de la GPU. La estrella del tornillo debe casar con los agujeros engastados en la tarjeta VGA.
2.Enrosque el tornillo estrellado G (tornillo estrella B) o la tuerca F (tornillo estrella C) en la parte trasera de la tarjeta con el destornillador.
3. Inserte el tornillo estrella G o la tuerca F empezando por esquinas opuestas girando el destornillador dos o tres veces en el sentido de las agujas de un reloj hasta que los tornillos estén lo suficientemente apretados en todas partes.
4. Compruebe si hay contacto entre la GPU y la base de cobre. No debe de haber espacio libre entre la GPU y la base de cobre.
5. Conecte el enchufe de 4 patillas del ventilador a la toma de agujeros de la tarjeta de visualización o conéctelo a una toma de corriente o al tablero madre utilizando el cable "de 4 patillas a 3 patillas" que se incluye.

Limits of Warranty:
Warranty coverage does not include the following:
- A faulty product that leads to harm or damage to other products
- Damage of product as a result of other product components
- Incorrect method of operation or use of product not for intended use
- Any form of alteration to original product
- Inability to install the product as a result of incompatibility with other components.

Please consult our website for further information:
www.gelidsolutions.com

The Specifications are subject to change without notice.

Disclaimer:
In no event shall GELID Solutions its directors or employees be liable for any indirect damages, incidental or consequential damages arising from any defect or error in this manual or product.

Garantieeinschränkung:
Die Garantie schliesst folgendes aus:
- Produktdefekt durch fehlerhafte Hardware
- Defekt durch falschen Anschluss
- Unsachgemässer Betrieb oder nicht bestimmungs gemässer Gebrauch
- Jegliche Veränderung des Original-Produktes
- Installationsprobleme resultierend aus Inkompatibilität zu anderen Komponenten.

Bitte konsultieren Sie unsere Webseite für weitere Informationen:
www.gelidsolutions.com

Änderung der Spezifikationen vorbehalten.

Haftungsausschluss:
Direktoren oder Arbeiter von GELID Solutions haften in keinem Fall für indirekte Schäden sowie Nebenkosten oder Folgeschäden, die durch irgend einem Defekt oder Fehler aus dieser Anleitung oder Produkt entstehen.

Limites de la garantie:
La garantie ne couvre pas les points suivants:
- Dommages engendrés par un produit défectueux sur tout autre produit
- Dommages sur le produit résultant de composants d'autre produit défectueux
- Mode de fonctionnement incorrect ou utilisation du produit à tout autre usage
- Toute modification ou altération du produit original
- Incapacité d'installer le produit en raison de l'incompatibilité avec d'autres composants

Veuillez consulter notre site Web pour de plus amples informations: **www.gelidsolutions.com**
Les caractéristiques sont susceptibles d'évoluer sans notification préalable.

Avertissement:
En aucun cas GELID Solutions, ses directeurs, ou ses employés, ne pourront être tenus pour responsable des dommages, directs ou indirects, résultants d'erreur dans ce manuel ou d'un défaut du produit.

Limites de Garantía:
La garantía no cubre lo siguiente:
- Un producto defectuoso que hace daño a o perjudica los otros productos.
- Perjuicio del producto debido a los componentes de otros productos.
- Modo incorrecto de operación o uso del producto de manera no correspondiente al uso intencional original.
- Cualquier forma de alteración del producto original.
- Incapacidad para instalar el producto debido a la incompatibilidad con los otros componentes.

Por favor consultar nuestro sitio Web para informaciones adicionales:
www.gelidsolutions.com
Las especificaciones son sujetas a cambios sin aviso necesario.

Descargo de responsabilidad:
Bajo ninguna situación estarán GELID Solutions, sus directivos, o empleados responsables por cualquier daño indirecto, o por cualquier daño secundario o consecuente debido a cualquier defecto o error de éste manual o producto.

Garantie voorwaarden:
De volgende voorwaardes gelden niet binnen de garantie:
- Een defect product dat tot schade aan andere producten leidt
- Schade aan het product als resultaat van andere product componenten
- Onjuiste methode van gebruik van het product
- Vorm van wijziging van het origineel product
- Problemen met het product door het ingebruiknemen in combinatie met andere componenten die niet compatible zijn

Bezoek onze website voor meer informatie over de garantie:
www.gelidsolutions.com
De specificaties zijn voor wijzigingen vatbaar zonder bericht.

Disclaimer:
In geen enkel geval zal GELID Solutions of zijn werknemers aansprraakelijk zijn voor indirecte.

*© Copyright 2012 all rights reserved by GEL