



**SCHNELLSTARTANLEITUNG**

Installationsteile




Kühlerinstallation




Pumpeneinrichtung


Intel




AMD




Intel Backplate-Kit




AMD Backplate-Kit




Intel LGA1366/115X/17XX Setup




Intel LGA2066/ 2011 Setup




AMD AM4/ AM3/ FM2 Setup




AMD AM5 Setup



3-poliger ARGB-Kabelanschluss für Lüfter/Pumpe



Anschluss des Pumpenkopf



**Garantiebeschränkung:**

- Nicht in der Garantie enthalten:
- Ein fehlerhaftes Produkt, das zu Schäden oder Schäden an anderen Produkten führt
  - Beschädigung des Produkts durch andere Produktbestandteile
  - Falsche Arbeitsweise oder nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts
  - Jegliche Veränderung des Originalprodukts
  - Unfähigkeit, das Produkt aufgrund von Inkompatibilität mit anderen Komponenten zu installieren

Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen:

[www.gelidsolutions.com](http://www.gelidsolutions.com)

**Haftungsausschluss:**

In keinem Fall haften GELID Solutions, seine Direktoren oder Mitarbeiter für indirekte Schäden, Neben- oder Folgeschäden, die sich aus Mängeln oder Fehlern in diesem Handbuch oder Produkt ergeben..

© Copyright 2023 Alle Rechte sind GELID Solutions Limited vorbehalten  
Alle Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.