


SCHNELLSTARTANLEITUNG

A Installationsteile



B Installationsanleitung

1. Ziehen Sie die Schutzfolie ab und bringen Sie das (f) Wärmeleitpad auf der Vorderseite Ihres (e) DDR an.


2a. (Doppelseitiger DDR) Ziehen Sie die Schutzfolie ab und bringen Sie das (c) Wärmeleitpad auf der Rückseite Ihres (e) DDR an.

2b. (Einseitiges DDR) Ziehen Sie die Schutzfolie ab und bringen Sie das (d) EVA auf der Rückseite Ihres (e) DDR an.
3. Befestigen Sie Ihre DDR-Baugruppe am Vorderteil (g) des IceROCK.

4. Richten Sie das (b) hintere Teil des IceROCK in der Baugruppe aus.

5. Befestigen Sie die 3 (a) Schrauben, um den Kühler zusammenzubauen.

C Installationsteile (Low-Profile-DDR)



D Installationsanleitung (Low-Profile-DDR)

1. Ziehen Sie die Schutzfolie ab und bringen Sie das (f) Wärmeleitpad auf der Vorderseite Ihres (e) DDR an.

2a. (Doppelseitiger DDR) Ziehen Sie die Schutzfolie ab und bringen Sie das (c) Wärmeleitpad auf der Rückseite Ihres (e) DDR an.

2b. (Einseitiges DDR) Ziehen Sie die Schutzfolie ab und bringen Sie das (d) EVA auf der Rückseite Ihres (e) DDR an.

3. Ziehen Sie die Schutzfolie ab und bringen Sie die (h) PC-Stücke auf dem inneren oberen Teil des (g) Vorderteils des IceROCK an.

4. Befestigen Sie Ihre DDR-Baugruppe am (g) Vorderteil des IceRock
5. Richten Sie das (b) hintere Teil des IceROCK in der Baugruppe aus.

6. Befestigen Sie die 3 (a) Schrauben, um den Kühler zusammenzubauen.

Garantiebeschränkungen

Nicht in der Garantie enthalten:

- Ein fehlerhaftes Produkt, das zu Schäden oder Schäden an anderen Produkten führt
- Beschädigung des Produkts durch andere Produktbestandteile
- Falsche Arbeitsweise oder nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts
- Jegliche Veränderung des Originalprodukts
- Unfähigkeit, das Produkt aufgrund von Inkompatibilität mit anderen Komponenten zu installieren

Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen:

www.gelidsolutions.com

Haftungsausschluss:

In keinem Fall haften GELID Solutions, seine Direktoren oder Mitarbeiter für indirekte Schäden, Neben- oder Folgeschäden, die sich aus Mängeln oder Fehlern in diesem Handbuch oder Produkt ergeben.

© Copyright 2023 Alle Rechte sind GELID Solutions Limited vorbehalten

Alle Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.