



SCHNELLSTARTANLEITUNG

Installationsteile




Kühlerinstallation




Pumpeneinrichtung


Intel




AMD




Intel Backplate-Kit




AMD Backplate-Kit




Intel LGA1366/115X/17XX Setup




Intel LGA2066/ 2011 Setup




AMD AM4/ AM3/ FM2 Setup




AMD AM5 Setup



3-poliger ARGB-Kabelanschluss für Lüfter/Pumpe



Anschluss des PUMP-Headers



Garantiebeschränkung:
Nicht in der Garantie enthalten:
- Ein fehlerhaftes Produkt, das zu Schäden oder Schäden an anderen Produkten führt
- Beschädigung des Produkts durch andere Produktbestandteile
- Falsche Arbeitsweise oder nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts
- Jegliche Veränderung des Originalprodukts
- Unfähigkeit, das Produkt aufgrund von Inkompatibilität mit anderen Komponenten zu installieren
Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.
Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen:
www.gelidsolutions.com
Haftungsausschluss:
In keinem Fall haften GELID Solutions, seine Direktoren oder Mitarbeiter für indirekte Schäden, Neben- oder Folgeschäden, die sich aus Mängeln oder Fehlern in diesem Handbuch oder Produkt ergeben.
© Copyright 2023 Alle Rechte sind GELID Solutions Limited vorbehalten
Alle Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.